



Print en knip het malletje uit. Vervolgens om het malletje heen tekenen. Doe dit ook een keer tegenover gesteld. Knip het patroon uit de stof.



Heeft u voor een stof gekozen dat erg rafelt, lock deze eerst dan af. Vouw de bovenkanten om op de aangegeven punten. Stik het bovenste randje smal op.



Stik vervolgens een tunneltje dat scheef gaat weglopen. U begint eerst plat en maakt ruimte naar 2cm toe. Zodat er ongeveer een duim tussen kan.



Er is nu ruimte ontstaan om het fiberfill in te schuiven. Maar dat doen we later.



Leg in het uiteinde een klein plooiatje en stik deze vast.



Maak nu een smal zoompje in het onder einde.



Leg de 2 delen op elkaar en stik deze op elkaar vast. Vervolgens de naden plat opstikken.



We leggen een klein stukje stof op het fiber en vouwen deze vervolgens 2 x om.



We nemen een platte schroevendraaier en die steken we in het fiber tegen het kleine stukje stof aan. Vervolgens duwen we het fiber het tunneltje in. Het dikke stukje vult nu naast de neus op.



Als laatste bevestigen we de 2 elastiekjes aan het mondkapje. Het lange elastiekje komt vast bovenaan bij het fiber en het korte elastiekje onderaan bij het zoompje.

Let op: Het elastiek gaat achter het hoofd langs.